TOEX

施主様用

UA141

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

キャスグレード門扉
キャスティナ門扉
シャンテーヌ門扉
フェスタ門扉
フラットモダン門扉
コラゾン門扉
エルマージュ門扉

－ マンション用キャスティナB･C錠空錠 仕様 －

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中･軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

もくじ

1.安全のために必ず守ってください……1
2.各部の名称 ……3
3.使用方法 ……4
　3-1 錠の操作方法……4
　3-2 落し棒の操作方法……5
　3-3 デッドボルトを掛ける・はずす方法 ……6
　3-4 ご注意とお願い……7
4.お手入れについて……7
5.修理……7

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UA141_200410B

1　安全のために必ず守ってください

⚠注 意

●開閉操作をする前に周囲に人がいないこと、および物がないことを必ず確認してください。扉にはさまれたりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。特に、お子様の飛び出しなどに注意してください。

⚠注 意



●門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。門扉がはずれてケガをするおそれがあります。

⚠注 意



●門扉を開閉するときは、門柱と扉の間や、扉と扉の間に手や足をはさまないように注意してください。特に風の強いときは、急に開閉しますので注意してください。

⚠注 意



●強風時には必ずデッドボルトを掛け、落し棒をおろしてください。強風で扉が開き、人に当たるおそれがあります。

⚠注 意



● 落し棒の付いている側の門扉は、必ず落し棒を下げて固定してください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠注 意



● 落し棒付の門扉では、落し棒受けの土砂を、落し棒の掛かりが10mm以下になる前に取除いてください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠注 意



● 把手を持って門扉を開閉するときには、扉に手を当てないように注意してください。

⚠注 意

● デザイン上、すきまが小さく指を入れてしまいやすい箇所や、すきまが大きく頭や足を入れてしまいやすい箇所があります。
特にお子様等は、指や頭、足を差込んだりぶらさがったりしないでください。落下やはさまれて事故になるおそれがあります。

2　各部の名称

(1) 両開き





キャスティナB錠空錠両錠



キャスティナC錠空錠両錠

補 足

- デッドボルトはサムターンを回すことによって操作します。くわしくは「3-3 デッドボルトを掛ける・はずす方法」をご覧ください。

(2) 片開き





キャスティナB錠空錠片錠



キャスティナC錠空錠片錠

3　使用方法

3-1　錠の操作方法



①把手をしたにさげるようにまわすと、ラッチが引っ込み門扉が開きます。

②門扉を閉めるには、把手をもち、門扉を押すか引いて、ラッチが受けに納まるようにします。

⚠注 意

- 門扉を閉めるときは、ラッチが受けに完全におさまるまで把手から手をはなさないでください。把手をもたずに、門扉を押した勢いでしめると、門扉本体や部品を破損するおそれがあります。
- 門扉を閉めるときには、デッドボルトをはずした状態であることを確認してください。デッドボルトを掛けた状態のまま門扉を閉めると、門扉とデッドボルトがぶつかり、部品および本体が破損するおそれがあります。



デッドボルトをはずす　　**デッドボルトを掛ける**

3-2 落し棒の操作方法

(1)落し棒の落し方



①門扉を固定するには、落し棒のツマミ部をもち、90°引き起こして落し棒のロックをはずし落し棒を下げ、ツマミ部を再度押し倒してロックをかけてください。

注意

- 落し棒の落し動作を行う場合はかならず落し棒ツマミ部を90°引き起こしてロックが外れたことを確認したのちに行ってください。ロック状態で操作しますと部品が破損するおそれがあります。
- 落し棒の落し動作中に、落し棒ホルダーのレール部に指を入れないでください。指がはさまりケガをするおそれがあります。

補足

- 片開き仕様には落し棒はありません。

(2)落し棒の上げ方



①落し棒を上げて門扉を開くには、落し棒のツマミ部をもち、90°引き起こして落し棒のロックをはずし落し棒を持ち上げ、ツマミ部を再度押し倒してロックをかけてください。

注意

- 落し棒の上げ動作を行う場合はかならず落し棒ツマミ部を90°引き起こしてロックが外れたことを確認したのちに行ってください。ロック状態で操作しますと部品が破損するおそれがあります。
- 落し棒の上げ動作中に、落し棒ホルダーのレール部に指を入れないでください。指がはさまりケガをするおそれがあります。

補足

- 片開き仕様には落し棒はありません。

3-3 デッドボルトを掛ける・はずす方法

（1）道路側　※図は、右勝手の場合を示します。



①サムターンで施錠・解錠するには、表3-1にしたがって操作します。

表3-1　サムターンの操作

	右勝手	左勝手
デッドボルトを掛ける	時計回り	反時計回り
デッドボルトをはずす	反時計回り	時計回り

（2）家側　※図は、右勝手の場合を示します。



①サムターンで施錠・解錠するには、表3-2にしたがって操作します。

表3-2　サムターンの操作

	右勝手	左勝手
デッドボルトを掛ける	反時計回り	時計回り
デッドボルトをはずす	時計回り	反時計回り

補 足

- デッドボルトは強風時に門扉が開くおそれがあるときに掛けるものです。

3-4 ご注意とお願い

⚠注 意

- 部品に異常や不具合が生じた場合は、勝手な分解や調整をせずに、お買いあげの販売店（工事店）にご相談ください。異常作動したり、破損して危険です。

お願い

- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。
- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。

4 お手入れについて

（1）汚れの取り方

①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。

a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。

b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげることがあります。

（2）キズの補修

①あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

5 修 理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電話番号	
施工店名		そ の 他	

メモページ

メモページ

メモページ

——お客様相談室——
0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UA141
KBN575712A
200304A_1006
200410B_1006